## M01-6: Pflege der Meta Quest 3

## Pflege und Instandhaltung

Die VR-Brillen des Geomedienlabors werden regelmäßig von uns gereinigt.

Dennoch würden wir Sie bitten, **vor der Rückgabe** die **Linsen und Kameras** der Headsets mit den bereitgestellten, **trockenen Mikrofasertüchern** von grobem Schmutz oder Fingerabdrücken zu befreien. Zudem sollen Sie die **Headset-Einlage aus Stoff** mit den zur Verfügung gestellten **Desinfektionstüchern** desinfizieren.

Das Headset und die Controller sollten regelmäßig auf Schäden kontrolliert werden.

Die Geräte sollten vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Werden sie dennoch feucht, dürfen sie nicht mit Hitze getrocknet werden. Allgemein sollte die Meta Quest 3 keinen Temperaturen außerhlab von 0°C bis 35°C ausgesetzt werden und daher auch nicht an Orten, die überhitzen können (bspw. Autos), gelagert werden.

## Akkus, Aufladen und Temperatur

Allgemein aber auch besonders beim Laden sollten die VR-Brillen **nicht bedeckt** werden (wegen des Luftaustauschs), um Sachschäden zu vermeiden.

Sind die VR-Brillen oder die Controller **beschädigt**, sollten Sie **nicht geladen** werden. Ist bekannt, dass die Geräte **über einen längeren Zeitraum nicht genutzt** werden, sollten die **Batterien aus den Controllern entfernt werden**, um möglichen Beschädigungen vorzubeugen.

Für weitere Informationen:

 Meta (o.D.): Pflege und Instandhaltung der Headset-Einlage für Meta Quest 3 externe Verlinkung (28.8.2024)

From

https://foc.neu.geomedienlabor.de/ - Frankfurt Open Courseware

Permanent link:

https://foc.neu.geomedienlabor.de/doku.php?id=courses:workshops:ws-vr-brillen:material:m01-6

Last update: 2025/09/28 20:16

